

SAMSUNG

AH68-01662E (Rev 0.0)

YH-820

SAMSUNG



- Stöd för lagringsenhet
- Uppspelning av mp3 & wma
- Visar bildfiler
- Direktinspelning av mp3
- Överföring i hög hastighet med USB 2.0
- SRS wow surroundljud
- 1,5-tums display (lcd) med 65000 färger
- Uppgraderingsbar
- Inbyggt, återuppladdningsbart litiumjonbatteri

YH-820

Förberedelser

Säkerhetsanvisningar	4
Batteriladdare, säkerhet	6
Ladda batteriet	7
Funktioner	8
Komponenter	10
Display	10
Kontrollernas placering	11

Ansluta till dator

Ansluta spelaren till din pc	12
Installera USB-drivrutinen manuellt	16
Koppla ur USB-kabeln	18
Formatera med pc:n	19
Använda programverktyg för återkoppling	20
Använda Music Studio	21
● Ladda ner en fil	21
● Skapa album	22
● Konvertera ljudfiler	23
● Ladda upp inspelad fil	24
Hjälpfiler till Music Studio	25
Installera Multimedia Studio	26
Använda Multimedia Studio	28
Hjälpfiler till Multimedia Studio	35

Använda spelaren

Lyssna på musik	36
HOLD-funktion / Repetera loop	37
Söka i musikfiler	38
Menyfunktion	39

Använda spelaren

Bladdra igenom musikfiler	40
● Söka och välja musikfiler	40
● Uppspelningsalternativ (artist, album, spår, musikstil)	42
● Välja en spellista	43
● Uppspelningsalternativ (spellista)	43
● Söka och välja röstfiler	44
● Uppspelningsalternativ (röstinspelningar)	44
Röstinspelning	45
Spela in mp3-filer	46
Visa bildfiler	47
Visa bildspel	48










Övriga funktioner

Blandad och repeterad uppspelning	49
Equalizerinställningar	50
SRS-inställningar	51
Inställningar vid inspelning	52
Ställa in bildskärmsbelysning	52
Ställa in kontrasten	53
Energisparinställningar	53
Toningseffekt	54
Ställa in avstängningsalternativ	55
Spårinställningar	55
Inställningar för standardinställningar	56
Information om spelaren	56

Kundsupport

Felsökning	61
Tekniska specifikationer	63

Läs och först alla instruktioner så du undviker att skada dig själv och skada enheten.

<p>Utsätt inte enheten för alltför hög eller låga temperaturer (över 35°C eller under -5°C). Undvik fukt.</p> 	<p>Utsätt inte enheten för högt tryck. Tappa inte spelaren.</p> 	<p>Se till att inga föremål kommer in i enheten.</p> 
<p>Undvik kemikalier av typen bensin och färgtunning.</p> 	<p>Använd inte enheten i närheten av utrustning med starka magnetfält.</p> 	<p>Undvik direkt solljus och värme källor.</p> 
<p>Försök inte demontera eller reparera enheten på egen hand.</p> 	<p>Förvara inte i dammiga utrymmen.</p> 	<p>Placera inga tunga föremål ovanpå enheten.</p> 

* Vi avsägar oss allt ansvar för skador i samband med att sparade eller inspelade data går förlorade på grund av driftstörning, reparation eller annat.

Hörlurar

Följ trafiksäkerhetsanvisningarna

- Använd inte hörlurarna när du kör bil eller cyklar. Det är både farligt och strider mot gällande lagstiftning.
- Om du vrider upp ljudet i hörlurarna när du är ute och promenerar, kan du bli en risk i trafiken.

Skydda dina hörlurar

- Vrid inte upp volymen för högt. Läkare varnar för långvarigt lyssnande på hög volym.
- Om du upplever ringningar i öronen, avbryt lyssnandet eller vrid ner ljudet.

Användningsförhållanden

- Omgivande temperatur: 5°C ~ 35°C
- Luftfuktighet: 10 ~ 75 %

Miljöinformation

- Följ lokala föreskrifter vid avyttring av förpackningar, batterier och gammal elektronisk utrustning.
- Spelaren har förpackats i kartong, polyeten, etc; inga onödiga material har använts.



VARNING!

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. PPNA INTE



De oisolerade delarna i laddaren kan orsaka elstöt.
Av säkerhetsskäl ska du inte öppna laddarens hölje.



I bruksanvisningen kan du läsa om hur du undviker problem som kan uppstå med laddaren.



Varning

- Använd inte laddaren i närheten av vatten eftersom du då riskerar att orsaka eldsvåda eller elstöt.




VARNING!

- Anslut alltid laddaren till ett vägguttag som är avsett för rätt typ av kontakt, annars kan du drabbas av elstöt.
- Kontrollera att adapterns kontakt är inskjuten helt i vägguttaget.

Din spelare levereras med en laddare.

Anslut laddaren till ett vägguttag.

- * Indikatorn på USB-kabeln lyser grönt när laddningen är klar.
- * Första gången du laddar batteriet tar det cirka tre timmar. Batteriets uppladdningstid är vid normaldrift cirka 2,5 timmar.



SVE



VARNING!

- Om du laddar längre än 12 timmar riskerar du att drabbas av eldsvåda. Anslut inte flera komponenter till samma vägguttag.
- Använd inte ett trasigt laddningsbart batteri eller en trasig laddare.
- När du använder ett uppladdningsbart batteri för första gången, eller om batteriet inte har använts på länge, måste det först laddas upp helt.
- Överladdning reducerar batteriets totala livslängd.
- Det laddningsbara batteriet är en förbrukningsvara vars kapacitet gradvis kommer att försämrats.
- Om du vill förlänga batteriets livslängd, använd det fulladdade batteriet tills det är helt urladdat och ladda det fullt innan du använder det igen. Om du laddar batteriet innan det har laddats ur helt, förkortas batteriets drifttid. Du kan i så fall ladda upp och ladda ur batteriet helt flera gånger i följd.
- Låt inte metallföremål, t.ex. halsband eller mynt, vidröra laddarens (metallkomponenter) eller det inbyggda laddningsbara batteriets kontakter. Detta kan orsaka eldsvåda eller elstöt.
- Ta inte i laddaren med våta händer.

Stöd för lagringsenhet

- Använd den inbyggda 5GB hårddisken för att lagra ditt musikbibliotek eller använd den som en extern enhet till datorn för lagring av andra datafiler.

Uppspelning av mp3 & wma

- Spelaren stöder uppspelning av både mp3 och wma.

Visar bildfiler

- Du kan visa jpeg-bilder. Bildfiler som har redigerats med Multimedia Studio kan visas som bildspel.

Direktinspelning av mp3

- Du kan konvertera musik från cd-skivor, kassetter och radio till mp3-filer, utan att använda pc.

Överföring i hög hastighet med USB 2.0

- Maxhastighet för dataöverföring är 50 Mbit/s.

SRS wow surroundljud

- 3D-surroundeffekten (SRS) ger mer rymd i ljudet.

1,5-tums färgdisplay (lcd) med 65000 färger

- Den 1,5 tum stora färgskärmen med 65000 färger visar bildfiler med hög kvalitet.


Uppgraderingsbar

- Inbyggd programvara kan uppgraderas så snart ny version finns tillgänglig. Kontrollera ev. uppgraderingar på hemsidan (www.samsung.com).

Inbyggt, återuppladdningsbart litiumjonbatteri


- Det inbyggda laddningsbara litumbatteriet ger upp till 8,5 timmars speltid. Tiden kan variera beroende på hur enheten används.

Komponenter




- Det inbyggda minnets kapacitet r n got l gre n vad som anges, eftersom interna program ocks anv nder minnet.
- Tillbehörens utseende kan ändras vid produktförbättring utan föregående meddelande.
- Spelaren opererar något långsammare när det interna minnet blir fullt.

Display



Kontrollernas placering



Systemkrav.

- Windows 2000 Service Pack 4/XP
- Windows Media Player 9.0 eller nyare
- Internet Explorer 6.0 eller nyare
- Minst Pentium 200 MHz
- 50 MB ledigt hårddiskutrymme
- Skivenhet för cd-rom (minst dubbla hastigheten)
- Stöd för USB-port (2.0)
- DirectX 8.0 eller nyare.


Observera

- Logga in i pc:n som administratör (huvudanvändare) och installera medföljande programvara (Music/Multimedia Studio) i Windows 2000 eller XP. Annars kan du få problem med installationen.


Innan du ansluter spelaren till din pc måste du installera Samsung Music Studio. Om du får upp "Guiden Lgg till ny maskinvara", tryck på [Avbryt] och installera Samsung Music Studio.

1 Installera programvara

- 1 Sätt i installationsskivan i din cd-rom-enhet. Du får nu upp nedanstående bild. Välj [Install Samsung Music Studio].




- 2 Avsluta installationen genom att följa anvisningarna i följande steg.



Fortsätter...

I Ansluta spelaren till en pc med USB-kabel


- 3 Koppla in USB-kabeln i datorns USB-port.
- 4 Anslut USB-kabeln till USB-kontakten p spelaren och koppla d refter in laddaren i v gguttaget.
 - Om du kopplar ur USB-kabeln från din pc medan ett kommando håller på att aktiveras eller då installationen av USB-drivrutinen initieras, kan du få problem med din pc.
- 5 USB-drivrutinen har installerats och ett meddelande talar om att datorn söker efter nya enheter. Eventuellt visas inte skärmbilden under installationen. Gå till enhetshanteraren och kontrollera att installationen har slutförts.
- 6 Vid installation av USB-drivrutinen visas texten Samsung YH-820 USB Device i f nstret [Systemegenskaper] → [Enhetshanteraren].



Kontroll av USB-drivrutinen

Windows 2000/XP:

- 1) Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren → Skivenheter → Samsung YH-820 USB Device
- 2) Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren → USB-styrenhet → YH-820 Mass Storage Device




- 7 Om USB-drivrutinen inte installeras automatiskt, g vidare till n sta sida.

Om USB-drivenheten har installerats, gå till Ladda ner en fil (s. 21).

Om USB-drivrutinen inte har installerats, följ nedanstående anvisningar :

Om fel uppstår vid installation av USB-drivrutinen

- 1 Gå till Enhetshanteraren.
● Windows 2000/XP (Professional):
Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren
- 2 Kontrollera om en enhet i listan är markerad med utropstecken eller frågetecken (vilket betyder okänd enhet eller USB-enhet).
- 3 Dubbelklicka på enheten med utropstecken eller frågetecken.




Observera

- Om du använder Windows 2000 och Windows inte känner igen USB-drivrutinen, ladda ner och installera det senaste servicepaketet från windowsupdate.microsoft.com
- Installationsprocessen kan variera mellan olika datorer och operativsystem. Kontakta återförsäljaren eller närmaste servicetekniker för installationsinformation.
- Om du drabbas av upprepade problem vid installation av USB-drivrutinen, starta om datorn och återanslut USB-kabeln.

- 4 När du har valt drivrutin och klickat på [Installera om drivrutin].

- 5 Välj [Installera programvara automatiskt] och avsluta genom att klicka på [Nästa].




- När filöverföringen är klar, koppla ur kabeln så här:
- Stäng Music Studio och Multimedia Studio.

1 Dubbelklicka på den gråna pilen på aktivitetsraden längst ner till höger i fönstret.




2 När meddelandet [Stop a hardware device] visas, tryck på [OK]-knappen och koppla ur USB-kabeln.



1 Välj [Start] → [Program] → [YH-820 Samsung Music Studio] på skrivbordet och tryck på [Recovery Utility].



2 Tryck på [Format Device]-knappen. När formateringsfönstret visas, välj filsystem FAT32 och tryck på [Start]-knappen.



Observera

- När du formaterar återställs tidigare inställningar till standard och alla befintliga låtar eller data raderas.
- Var försiktig, formaterade filer kan inte återskapas.

Med programverktygen för återhämtning (Recovery Utility) kan du återställa ditt system i händelse av följande:

- Om något av nedanstående meddelanden visas:
 - Connect to PC and repair firmware with recovery utility.
 - Connect to PC and rebuild database with recovery utility.
- Om meddelandet "Loading" visas och enheten fungerar inte trots att du har slagit på strömmen.
- Om menyens felsökningsfunktion inte fungerar.


1 Anslut spelaren till din pc.

2 Välj [Start] → [Program] → [YH-820 Samsung Music Studio] på skrivbordet och tryck på [Recovery Utility].

- Tryck på [Help] och aktivera hjälpfilerna, så får du veta mer om att återhämta/återskapa data.

3 Välj önskad metod för återhämtning.

- I hjälpfilerna finns mer information om metoderna.



Med programmet Music Studio kan du ladda ner musikfiler till spelaren och spela upp musikfiler på din pc.

- Du kan inte spela upp filer som inte laddas ner med hjälp av Music Studio.

Ladda ner fil

1 Anslut spelaren till din pc.

2 Tryck på [Add] överst i spellistefönstret för att hämta önskad fil till spellistan.



3 Markera den fil som ska flyttas till spelaren; dra och släpp den på [Samsung YH-820] i spelaren eller tryck på [Transmit to your portable device] -knappen.

- Angivna filer laddas nu över till spelaren.



Observera


- Du sänder filerna från fillistefönstret till spelaren på samma sätt som ovan.
- Om du valde [yes] i fönstret [Get ID3 Tag] när du laddade ner filen, kommer låtinformationen (ID3-taggen) för filen i fråga att uppdateras.
- Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information om Music Studio.

- Album som laddas ner till enheten visas via menyens [Library] → [Playlists].

I Skapa album


- 1 Anslut spelaren till din pc.
- 2 Tryck p [To Album List] i spellistefönstret så öppnas fönstret [Save album name]. Mata in namnet på aktuell spellista och tryck p [OK].

- Albumlistan visas på skärmen.



- 3 Tryck p [New Album], välj namn, standardbild och albumbild för det nya albumet och tryck sedan på [OK].

- Spellistan för det nya albumet visas på skärmen.




Observera

- Du kan ladda ner samtliga album till din spelare genom att välja album i albumlistan.
- Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information om Music Studio.

I Konvertera ljudfiler

- 1 Sätt i en cd-skiva med musik som ska konverteras i pc:n.
- 2 Tryck p [To CD-ROM Mode] i fillistefönstret.
- 3 När fönstret [Match] öppnas, tryck på [Accept Match]-knappen.
 - Information om skivans spår visas i fönstret.
- 4 Markera den fil som ska konverteras och tryck p [CD Ripping].

- Vald fil konverteras till mp3-format och sparas i mappen [My Music] i C-enheten.




Observera

- Högerklicka överst i Music Studio-fönstret, välj [Options] → [File Conversion Settings] → [Format] för att ändra konverteringsinställningarna.
- Använd hjälpfilerna [Help] om du behöver mer information.

Ladda upp inspelad fil

- 1 Anslut spelaren till din pc.
- 2 Tryck p [Importing recorded file to PC] i fönstret [Portable Device].
- 3 Markera den mapp som ska laddas upp och tryck p [OK].
- 4 Om ett varningsmeddelande visas, tryck p [OK].
 - Tänk på att inspelningsfilen på din pc automatiskt raderas när du laddar över den inspelade filen till pc:n.



Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information om Music Studio.


När du har startat Music Studio, klicka på ?-knappen i skärmens verdel eller tryck på F1.

- Hjälpfönstret öppnas.

Flytta markören (pilen) till en punkt högst upp i Music Studio och högerklicka med musen.

Nedanstående urvalsfönster visas.

- Klicka på Help (Hjälp) så öppnas hjälpfönstret.



Observera


- Musiktekniska verktyg och tillhörande data tillhandahålls av Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB är ett registrerat varumärke som tillhör Gracenote. Gracenotes logotyp, Gracenote CDDB:s logotyp samt "Powered by Gracenote CDDB"-logotypen är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

Installera Multimedia Studio


Installera Multimedia Studio

- Multimedia Studio är ett program där du kan redigera bilder, spela video och formatkonvertera samt skapa multimediaalbum.


1 Sätt i installationsskivan i din skivenhet. Välj [Install Multimedia Studio].



2 Välj språk



3 Avsluta installationen genom att följa anvisningarna i fönstret.




SVE

- Starta Multimedia Studio från datorns skrivbord.

I Redigera bilder

- 1 Gå till katalogen i vänster till vänster i Multimedia Studio och välj den mapp som innehåller de filer du ska redigera.
 - Sparade filer visas i filistan till höger.
- 2 Markera den bild som ska redigeras.
 - Angiven bild öppnas i förhandsgranskningsfönstret [Preview image].
- 3 Tryck på [Edit Img]-knappen.
 - Via fönstret [Picture editor] kan du använda redigeringsfunktioner som t.ex. redigering av bakgrundsbilder, skiftade bilder, clip art-bilder, ramar och diverse andra funktioner.



Observera

- Använd hjälpfiler om du behöver mer information.


- Filer som inte har laddats ner med Multimedia Studio kan inte visas på skärmen.

I Sända bilder

- 1 Anslut spelaren till din pc.
- 2 Markera den bild/de bilder som ska sändas till spelaren.
- 3 Välj [File] → [Export images to device] överst i Multimedia Studio-menyn.
- 4 I fönstret [Select device] väljer du den enhet som anslutits till din pc, tryck sedan på [OK].



- 5 Ange storlek p och s kv g f r bilden i f nstret [Resize images] och klicka p [OK].
- Bilden skickas nu till angiven enhet.
 - Den överförda bilden visar du genom att välja [Photo] → [Albums] i menyn.
 - Optimalt bildformat för visning med den här spelaren är 128 x 96. Justera bildformatet om bilden ser konstig ut i spelarens display.





Observera

- Bildfiler som sparas i spelaren kan raderas via [File] → [Delete images from device].
- Använd hjälpfilerna om du önskar mer information.

- Album som har skapats med [Making Album for the use of PPL] kan visas som bildspel

Skapa album f r bildspel


- 1 Anslut spelaren till din pc.
- 2 Tryck p [Edit Alb] verst i Multimedia Studio.
 - Fönstret [Making New Album] öppnas.
- 3 V l j [Making Album for the use of PPL] och tryck p [OK].
 - Fönstret [PPL Album] öppnas.
- 4 V l j en bild f r redigering genom att trycka p [Add Image] verst i f nstret [PPL Album].
 - Om du väljer flera bilder visas respektive bild i fem sekunder.



- 5 Tryck p [Add Music]-knappen f r att l gga till bakgrundsmusik.
 - Add BG Music: Bilden växlar var femte sekund medan vald musik spelas.

Observera

- Om du vill använda en copyrightskyddad ljudfil, som kan spelas upp med den här spelaren, välj [Add Music] → [Add BG Music] → [Add from Device] och välj fil från ansluten enhet.
- Copyrightskyddade ljudfiler som läggs in markeras med DEVICE och kan inte spelas via fönstret [PPL Album].



6 Tryck p [Save] verst i f nstret [PPL Album] n r du har redigerat klart.


7 ppna Savef nstret och v lj den katalog d r materialet ska sparas, tryck p [Save].
 ● Det redigerade albumet sparas i angiven katalog.



8 Skicka sparad ppl-fil till enheten genom att v lja [Album] → [Export] → [Export to Device]

9 överst i fönstret [PPL Album]. Mata in albumnamnet i rutan [Select device] och tryck p [OK].

- Ppl-filen skickas till angiven enhet.
- Visa den överförda ppl-filen genom att välja [Album] → [Slide Show].



Observera

- Radera den sparade ppl-filen från spelaren genom att välja [Delete Album From Device].
- Använd hjälpfilererna [Help] om du önskar mer information.

- Med den här funktionen kan du hämta stillbilder från en videofil och spara som bilder, som sedan överförs till YH-820.

Hmta video

1 Tryck p [Capture]-knappen verst i Multimedia Studio-menyn.
 ● Fönstret Media Player öppnas.


2 Klicka p [Menu] → [Open] på din pc och välj ut den video som ska spelas.
 ● Vald videofil spelas upp.



- 3 Tryck p ①[Capture]-knappen och tryck sedan p ②[Capture] igen n r den bild du vill ha visas p sk rmen.
- Vald bild hämtas.

- 4 Tryck p [Save].
- Save This captured image: aktuell bild sparas.
 - Save All captured images: alla hämtade bilder sparas.

- 5 V l j den katalog d r bilden ska sparas i [Save As]-f nstret och tryck p [Save].
- Vald bild sparas.




Observera

- Spelaren kan bara spela upp stillbilder. Inte videofiler.
- Videouppspelings- och komprimeringsprogram medföljer ej. Använd senaste versionen av komprimeringsprogrammen.
- Använd hjälpfilerna [Help] om du önskar mer information.

Starta Multimedia Studio och tryck p [Help] verst p sk rmen.

- Hjälpfilerna öppnas.



Kontrollera att spelaren är fulladdad och att hörlurarna är inkopplade.

Stänga av och starta spelaren

- Strömmen på: Starta spelaren genom att trycka på **▶||** och hålla kvar.
- Strömmen av: Stäng av spelaren genom att trycka på **▶||** och hålla kvar.


Spela upp musik

- Välj NOW PLAYING i menyn.
- Uppspelningsen startar automatiskt.



Pausa musiken

- Tryck på **▶||**-knappen för att pausa uppspelningen.
- När spelaren står på paus, tryck snabbt på **▶||** igen för att återuppta uppspelningen.




Observera

- Du kan visa aktuell spellista genom att trycka och hålla SELECT-knappen intryckt vid pågående uppspelning.
- I spellistan kan du gå till ett visst spår med BLÄDDRINGSKNAPPARNA; tryck på **▶||** för att spela upp önskat spår.

Justera volymen

Ställ in volymen på ett värde mellan 0 och 40 genom att trycka på VOLUME UPP eller NED.



Med HOLD-funktionen kan du låsa alla knappar på spelaren. Med HOLD-funktionen undviker du att din Samsung-spelare oavsiktligt slås på eller av när du joggar, eller att uppspelningen avbryts av misstag.

Ställ på HOLD huvudenheten i aktivt läge.


- När du aktiverar HOLD-knappen visas ett  på displayen.

SVE

Repetera loop

Startpunkt

- Vid uppspelning av en musikfil, tryck på **A↔B**-knappen i inledningen av din önskade loop.
- **A↔B** tänds i teckenfönstret.



Slutpunkt

- Tryck på **A↔B** igen för att ange loopens slutpunkt.
- **A↔B** visas i teckenfönstret.
- Angiven loop spelas upp upprepade gånger.

Observera

- Tryck på **A↔B** för att avbryta loopen.

Söka i musikfiler vid uppspelning

- Under pågående uppspelning håller du **◀◀**, **▶▶** intryckt, för att "snabbspola" aktuell fil framåt eller bakåt.

Söka i musikfiler vid uppspelning.

- Under pågående uppspelning trycker du snabbt på **▶▶** för att spela upp nästa låt i spellistan.
- Tryck på **◀◀**-knappen inom fem sekunder efter uppspelningens start, så hoppar du till föregående spår. Tryck på **◀◀**-knappen minst fem sekunder efter uppspelningens start, så spelas spåret upp från början.

Söka i musikfiler i pausl ge.


- När spelaren står på paus, tryck på **◀◀**, **▶▶**-knapparna för att hoppa till föregående eller nästa spår i spellistan; uppspelningen startar automatiskt.

Observera

- Vbr-fil (Variable Bit Rate): En mp3-fil med varierande komprimeringsfrekvens.
- Om du spelar upp en vbr-fil kan du inte hoppa till föregående spår, även om du trycker på **◀◀** inom fem sekunder efter uppspelningens start.
- Verklig speltid och den tid som anges på huvudenheten kan skilja sig åt för vbr-filer.

Tryck på MENU för att öppna menyn.

- Använd BLÄDDRINGSKNAPPARNA för att välja önskat menyalternativ, tryck sedan snabbt på SELECT.



- Now Playing: Anger vilken låt som spelas.
- Library: Sök och välj vilken musik du vill lyssna på.
- Photo: Visa sparade bildfiler eller bildspel
- Settings: Ändra inställningarna.

Observera


- När menyn är öppen, tryck på MENU för att stänga den undermeny du befinner dig i.

När menyn öppnas, använd BLÄDDRINGSKNAPPARNA och välj LIBRARY; tryck på SELECT.


Söka och välja musikfiler




- Artists: Visar artistens namn från ID3-tagginformationen som lagrats i musikfilen.
- Tryck på ►||-knappen för önskat artistnamn.
Alla låttitlar som ligger under vald artist spelas upp.
- När du väljer en artist visas motsvarande låttitlar i displayen. Du kan använda BLÄDDRINGSKNAPPARNA för att flytta runt och därefter trycka på SELECT för att spela upp vald låt.



- Albums: Visar albumtiteln från ID3-tag-informationen lagrad i musikfilen.
- Tryck på ►|| för önskat albumnamn.
Alla låttitlar som ligger i angivet album spelas upp.
- När du har valt ett album, visas alla de låttitlar som ligger i det albumet.
Du kan välja låt med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och trycka på SELECT för att starta uppspelningen.




- Tracks: Visar låttiteln från ID3-tagginformationen som lagrats i musikfilen.
- Du kan använda BLÄDDRINGSKNAPPARNA för att flytta runt och därefter trycka på SELECT för att spela upp vald låt.



- Genres: Visar information om musikstilen från ID3-taggen som lagrats i musikfilen.
- Tryck på ►|| för önskad musikstil.
Alla låttitlar som kan hänföras till angiven musikstil spelas upp.
- När du har valt en musikstil, visas alla de låttitlar som kan hänföras till den musikstilen.
Du kan välja låt med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och trycka på SELECT för att starta uppspelningen.

I Uppspelningsalternativ (artist, album, spår, musikstil)

- 1 Vlj artist, album, spår, musikstil; tryck på SELECT och håll kvar.
● Öppna menyn PLAY OPTIONS.
- 2 Gå till Play Options, vlj önskat alternativ med bläddringsknapparna och tryck sedan på SELECT.



- Play: Vald titel spelas upp.
Om du väljer [Play] under Artist, Album eller Genre, spelas alla de låttitlar upp som kan hänföras till angiven artist, album eller musikstil.
- To Mobile Playlist: Den angivna titeln läggs in i Mobile Playlist.
Om du väljer Add To Mobile Playlist under Artist, Album eller Genre kommer alla titlar som kan hänföras till respektive artist, album eller musikstil att läggas in i Mobile Playlist.
- Cancel: Återgå till föregående skärmbild.




Observera

- Mobile Playlist är en spellista som alltid finns tillgänglig i enheten. Låtar som lagras i enheten kan enkelt läggas in i eller tas bort ur din Mobile Playlist.


I Vlj en spellista

- 1 Gå till Library och vlj Playlists med bläddringsknapparna, tryck på SELECT.
- 2 Vlj önskad spellista och tryck på SELECT.
● Sparade filer i vald spellista visas i fönstret.
- 3 Tryck på SELECT för önskad fil.
● Vald fil spelas upp.



I Uppspelningsalternativ (spellistor)


- 1 Vlj en titel under Playlists; tryck på SELECT och håll kvar.
● Öppna menyn PLAY OPTIONS.
- 2 Gå till Play Options, vlj önskat alternativ med bläddringsknapparna och tryck sedan på SELECT.



- To Mobile Playlist:
Vald titel flyttas till den mobila spellistan (MOBILE PLAYLIST).
- Cancel: Återgå till föregående skärmbild.


Söka och visa röstfiler

- 1 Gå till Library, använd bläddringsknapparna och välj Voice Recordings; tryck på SELECT.
 - Inspelade röstfiler visas i fönstret.
- 2 Tryck på ► eller på SELECT för önskad fil.
 - Vald fil spelas upp.



Uppspelningsalternativ (röstinspelningar)

- 1 Välj en röstfil under Voice Recordings, tryck på SELECT och håll kvar.
 - Öppna menyn PLAY OPTIONS.
- 2 Gå till Play Options, välj önskat alternativ med bläddringsknapparna och tryck sedan på SELECT.



- Play: Vald titel spelas upp.
- Delete: Vald titel raderas.
- Cancel: Återgå till föregående skärmbild.

- 1 Tryck och håll REC-knappen intryckt för att starta röstinspelningen.
- 2 Tryck på REC-knappen.
 - Inspelningen avbryts och en fil skapas.
 - Filerna spelas in och döps till Voice0001.mp3, Voice0002.mp3 och så vidare.
 - Mp3-filer placeras automatiskt under Voice Rec i Library.




SVE

Observera

- Även om du väljer högre samplings- och bitfrekvenser utförs röstinspelningen med standardvärdena 8 kHz, 32 Kbit/s.
- Röstfilerna kan vara upp till 180 minuter långa.

Du kan spela in direkt från en extern ljudkälla, som till exempel en cd-spelare, kassettbandspelare, stereo eller radio.

- 1 Aktivera Music-funktionen; använd linjekabeln för att ansluta till huvudenhetens Line In-uttag och den externa ljudenhetens Line Out-utgång.



- 2 Tryck och håll REC-knappen intryckt.
 - Musiken som spelas upp på den externa enheten sparas som en mp3-fil.

- 3 Tryck på REC-knappen.
 - Inspelningen avbryts och en fil skapas.
 - Filerna spelas in och döps till Line-in0001.mp3, Line-in0002.mp3 och så vidare.
 - Mp3-filer placeras automatiskt under Playlists i Library.



Observera

- Om batteriets laddning är för låg kan inte hela filen kodas.
- Ställ in den externa ljudkällans volym på en lagom nivå och starta kodningen. Om volymen är för hög kan ljudkvaliteten ev. försämrats.


- 1 Tryck på MENU-knappen.
Öppna menyn, välj Photo och tryck på SELECT.
- 2 Välj Albums med bildningsknapparna.
- 3 Använd bildningsknapparna för att gå till önskad bildfil; tryck på SELECT.
 - Vald bildfil visas i displayen.
 - Medan bildfilen visas, tryck på MENU om du vill gå till en högre menynivå.
 - Tryck på ← för att visa föregående bild.
 - Tryck på → för att visa nästa bild.



Observera

- Om du vill sända bilder till spelaren, läs "Sända bilder" i avsnittet "Använda Multimedia Studio".

- 1 Tryck p MENU-knappen.
ppna menyn, v l j Photo och tryck p SELECT.
- 2 V l j Slide Show med bl ddringsknapparna.
- 3 Anv nd bl ddringsknapparna f r att g till nskad fil; tryck sedan p SELECT.
 - Angivet bildspel visas i displayen.
 - Medan bildspelet visas kan du trycka på bläddringsknapparna för att justera volymen på bakgrundsmusiken.
 - Medan bildspelet visas, tryck på MENU om du vill gå till föregående skärmbild.



Observera

- Bildspelsfiler kan skapas och redigeras i Multimedia Studio.
Mer information finns i "Skapa album för bildspel" i avsnittet "Använda Multimedia Studio".
- Du får musik till bildspelet endast om du lade in musik när albumet redigerades.
- Bildspelet blir ev. långsammare om du har valt för många filer eller om filerna är väldigt stora.

- 1 ppna menyn och v l j Settings med bl ddringsknapparna; tryck p SELECT.
- 2 V l j Repeat med hj lp av bl ddringsknapparna.
- 3 Tryck p SELECT och v l j Repeat off, One, All eller Shuffle.
 - Välj önskad funktion och tryck på MENU för att öppna huvudmenyn.



- Off: Välj det här alternativet om du vill lyssna på låtarna i aktuell spellista en i taget i angiven ordning.
- One (↺): Välj det här alternativet om du vill spela upp ett spår flera gånger.
- All (↻): Välj det här alternativet om du vill spela upp alla spår i den aktuella spellistan flera gånger.
- Shuffle (X): Välj det här alternativet om du vill spela upp alla spår i slumpvis ordning.

1 Öppna menyn och välj Settings med bläddringsknapparna; tryck på SELECT.

2 Välj EQ med hjälp av BLÄDDRINGSKNAPPARNA.

3 Tryck på SELECT tills du får upp önskad funktion.

- Välj önskad funktion och tryck på MENU för att öppna huvudmenyn.
Off → Jazz → Classical → Pop → Rock → Bass boost → WOW → SRS → TruBass

- WOW: En funktion som ger dig både SRS och TruBass samtidigt.
- SRS: Du får 3D stereoljud.
- TruBass: En basförstärkningsfunktion som ger ett mättat ljud.



Observera


- SRS varumärke som tillhör SRS Labs, Inc. WOW-tekniken används på licens från SRS Labs, Inc.
- Ställ in volymen på lämplig nivå; tänk på att volymen kan öka när du använder SRS.
- Enheten stöder samplingsfrekvenserna 32 KHz, 44,1 KHz och 48 KHz.

1 Öppna menyn, välj Settings med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan på SELECT.

2 Välj SRS Settings med hjälp av BLÄDDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan på SELECT.

3 Välj SRS Level, TruBass Level, Focus Level eller Optimal med BLÄDDRINGSKNAPPARNA; tryck på SELECT och aktivera önskad SRS-inställning.

- Avsluta inställningarna och tryck på MENU för att gå till huvudmenyn.
- SRS, TruBass, Focus Level: Välj ett värde för SRS, TruBass och Focus på mellan 0 och 10.
- Optimal: Optimerar SRS-funktionen i enlighet med den externa komponent som anslutits. Earphone → Speaker → Headphone → Carpack




Observera

- SRS-inställningarna förutsätter att du har valt WOW, SRS eller TruBass i EQ-menyn.

Inställningar vid inspelning

- 1 Öppna menyn, välj Settings med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan på SELECT.
- 2 Vlj Record Settings med hj lp av BL DDRINGSKNAPPARNA och tryck p SELECT.
- 3 Vlj Sampling och Bit Rate med bl ddringsknapparna och tryck snabbt p SELECT-knappen f r att mata in dina inst lningar.
 - Avsluta inställningarna och tryck på MENU för att öppna huvudmenyn.
 - Sampling: Varje gång du trycker på Sampling växlar inställningen mellan 32KHz och 44KHz.
 - Bit Rate: Varje gång du trycker på SELECT växlar inställningen så här: 96 → 128 → 160 Kbit/s.
 - Om du väljer en högre bitfrekvens får du bättre ljudkvalitet, men du förbrukar mer minne.



- Röstinspelningar kan endast göras vid 8 KHz 32 Kbit/s.

Ställa in bildskärmsbelysningen

- 1 Öppna menyn, välj Settings med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan på SELECT.
- 2 Vlj Backlight med hj lp av BL DDRINGSKNAPPARNA.
- 3 Tryck p SELECT till dess att du f r upp nskad aktiveringstid f r bakgrundsbelysningen.
 - Alternativen för Backlight-On Time är Off, 3, 5, 10, 15, 30 seconds och Always.



Ställa in kontrasten

- 1 Öppna menyn, välj Settings med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan på SELECT.
- 2 Vlj Contrast med hj lp av BL DDRINGSKNAPPARNA.
- 3 Tryck på SELECT till dess att du får upp önskad kontrastinställning.
 - Den här inställningen justerar bildskärmens kontrast; välj ett värde mellan 0 och 4.




SVE

Energisparinställningar

- 1 Öppna menyn, välj Settings med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan på SELECT.
- 2 Vlj P.Saver screen med BL DDRINGSKNAPPARNA.
- 3 Tryck p SELECT tills du f r fram nskat aktiveringsintervall f r sk rmsl ckaren.
 - Off → 15 sec → 30 sec → 45 sec → 1 min
 - Om intervallet löper ut medan du lyssnar på musik, övergår displayen till energisparläge. Musiken fortsätter att spela i sparläge, men informationen visas inte på displayen.
 - Tryck på ►|| i energisparläge om du vill återgå till normaldisplay.



- 1 Öppna menyn, välj Settings med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan på SELECT.
- 2 Vlj Fader Effect med BL DDRINGSKNAPPARNA och tryck p SELECT.
- 3 Vlj Fade, Curve eller Duration med bl ddringsknapparna, och tryck sedan snabbt p SELECT-knappen.
 - Avsluta inställningarna och tryck på MENU för att öppna huvudmenyn.
 - Fade: Varje gång du trycker på SELECT växlar inställningen så här:
 - Fade Off: Musiken spelas upp vid angiven volymnivå.
 - Fade In: Volymen ökar gradvis när uppspelningen startar.
 - Fade Out: Volymen sjunker gradvis i slutet.
 - Fade In/Out: Volymen ökar gradvis när uppspelningen startar och sjunker gradvis i slutet.
 - Curve : Varje gång du trycker på SELECT växlar inställningen så här:
 - Linear: Musikens volym ökar eller minskar med fast inställd hastighet.
 - Express slow: Musikens volym ökar eller minskar med en lägre hastighet.
 - Express fast: Musikens volym ökar eller minskar med en högre hastighet.
 - Duration: Varje gång du trycker på SELECT växlar inställningen så här: 3 → 5 → 10 → 15sec



- 1 Öppna menyn, välj Settings med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan på SELECT.
- 2 Vlj Power Off med BL DDRINGSKNAPPARNA.
- 3 Tryck p SELECT tills du får upp önskat avstängningsintervall.
 - Välj önskat avstängningsintervall och tryck på MENU för att gå till huvudmenyn.
OFF → 30sec → 1min → 5min → 10min → 15min.




SVE

Språkinställningar

- 1 Öppna menyn, välj Settings med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan på SELECT.
- 2 Vlj Language med hj lp av BL DDRINGSKNAPPARNA.
- 3 Vlj önskat språk med hj lp av BL DDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan p SELECT.
 - English → Korean → Japanese → S.Chinese → T.Chinese → French → German → Italian → Spanish → Russian
 - Menyn presenteras på angivet språk.



- 1 Öppna menyn, välj Settings med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan på SELECT.
- 2 Vlj Reset med BL DDRINGSKNAPPARNA och tryck p SELECT.
 - När du har valt RESET återställs alla dina inställningar till grundinställningarna.



Volym = 20
Upprepa (Repeat) =
Avst ngd (Off)
EQ = Avst ngd (Off)
Bakgrundsbelysning = 5
sekunder
Contrast = 2

Grundinställningar

Information om spelaren

- 1 Öppna menyn, välj Settings med BLÄDDRINGSKNAPPARNA och tryck sedan på SELECT.
- 2 Vlj About med BL DDRINGSKNAPPARNA och tryck p SELECT.
 - Om du väljer About får du information om totalt antal spår, förbrukad kapacitet, tillgänglig kapacitet och programvaruversion.



N got av nedanst ende meddelanden visas:

- Connect to PC and repair firmware with recovery utility.
- Connect to PC and rebuild database with recovery utility.

Meddelandet Loading visas och enheten fungerar inte trots att du har slagit p str mmen.

Menyns fils kningsfunktion fungerar inte.

Spelaren fungerar inte. Ingenting visas i displayen.

- Återställ spelaren (RESET)
- Anslut laddaren.
- Se till att HOLD-knappen står i OFF-läge.

Inget ljud h rs ven om jag trycker p uppspelningsknappen i musikl ge.

- Kontrollera att det finns sparade mp3- eller wma-filer i spelaren.
- Det går inte att spela upp icke spelbara filformat (t ex MPEG1 LAYER 1-fil).
- Du kan inte spela upp filer som inte har laddats ner med Music Studio.

Jag kan inte ladda ner filer.

- Kontrollera batterinivån.
- Kontrollera att drivrutinen är rätt installerad på datorn.
Installera om programvaran med din installations-cd.
- Kontrollera USB-anslutningen mellan spelaren och din pc.
- Kontrollera att ikonen "unplug/eject" eller "Safely Remove Hardware" visas längst ner på skärmen.

Kan inte visa bildfiler.

- Filer som inte har laddats ner med Multimedia Studio kan inte visas på skärmen.

Bildskärmsbelysningen är avstängd.

- Kontrollera bildskärmsinställningarna.
- Bildskärmsbelysningen kopplas ur automatiskt om batteriet börjar ta slut vid en längre uppspelning.

Uppspelningstiden som visas när du spelar upp verkar inte vara rätt.

- Är det en vbr-fil (Variable Bit Rate) som spelas? Spelaren stöder vbr-filer endast till viss del.

LCD-färgstret är felaktigt.

- Kontrollera kontrastinställningen i menyn.
- Kontrollera om spelaren står i energisparläge.

Vissa okända tecken visas i displayen när du spelar upp.

- Språk som saknar stöd anges med en asterisk (*).

Skvagen /Noartist/Noalbum visas istället för den valda musikfilens titel.

- Det finns ingen ID3-tag-information för musikfilen. Redigera låtinformationen, som till exempel titel, artist och album.

Det tar lång tid när jag skärmarladdar med hjälp av titel, artist eller album.

- Om spelaren innehåller många musikfiler tar det längre tid att ladda dem.

Modell	YH-820
Internminnets kapacitet	5GB
Inbyggt laddningsbart batteri, kapacitet	650mAh
Spänning	3,7V (laddningsbart litiumjonbatteri)
Mass/vikt	49,8 x 88,1 x 13,8 mm / 84,5 g
Ytterhölje	Aluminium/plast
Filöverföringshastighet	Max 50 Mbit/s
Signalbrusnivå	90 dB med 20 KHz lågpassfilter (baserat på 1 KHz 0 dB)
Uteffekt vid fullast	5mW (16Ω)
Uteffekt frekvensomfång	22 Hz~20 KHz
Temperaturomfång	-5°~+35°C
Filsupport	Mpeg1/2/2.5 Layer3 (8 Kbps ~ 320 Kbps, 8 KHz ~ 48 KHz) Wma (48 Kbps ~ 192 Kbps, 8 KHz ~ 48 KHz)

Den produkt som medföljer denna bruksanvisning är immaterialrättsligt skyddad för tredje parts rättskänning och uppläses på licens. Enligt den här licensen är användningen begränsad till privat, icke kommersiellt bruk av slutanvändare. Inga rättigheter ges för kommersiellt bruk. Licensen täcker inga andra produkter än denna och inga icke-licensierade produkter eller processer enligt ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 som används eller säljs i kombination med den här produkten. Licensen täcker endast användning av den här produkten i syfte att koda och/eller avkoda ljudfiler enligt ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen ger inga rättigheter till produktfunktioner eller funktioner som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.